

- 1 JE ME PRÉSENTE TOUJOURS AU TRAVAIL **BIEN REPOSÉ(E) ET SANS AVOIR PRIS DE DROGUE OU D'ALCOOL.**
- 2 JE M'ASSURE DE PORTER, **D'ENTREtenir ET D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) ADÉQUAT POUR LES TÂCHES À ACCOMPLIR.**
- 3 JE N'EFFECTUE **QUE DES TÂCHES POUR LESQUELLES J'AI REÇU UNE FORMATION, UNE AUTORISATION ET UN PERMIS APPROPRIÉS.**
- 4 JE PROCÈDE TOUJOURS À UNE **ÉVALUATION DES RISQUES AUTOUR DE MOI ET JE SIGNALE TOUT QUASI-ACCIDENT, INCIDENT OU CONDITIONS NON SÉCURITAIRES.**
- 5 JE N'UTILISE QUE **DES OUTILS ET DES ÉQUIPEMENTS CERTIFIÉS ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.**
- 6 JE N'ENTRE JAMAIS DANS UNE ZONE **DANGEREUSE SANS Y AVOIR ÉTÉ PRÉALABLEMENT AUTORISÉ(E).**
- 7 JAMAIS JE NE FALSIFIE, MODIFIE OU **RETIRE DES PROTECTEURS** OU DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, ET JAMAIS JE NE LES RENDS INUTILISABLES.
- 8 JE N'UTILISE JAMAIS UN ÉQUIPEMENT **MOBILE DÉFECTUEUX**, QUI PRÉSENTE DES DÉFAUTS INTERDISANT TOUTE UTILISATION.
- 9 JE PROCÈDE TOUJOURS À L'**ISOLEMENT ET À LA MISE HORS TENSION** AVANT DE TRAVAILLER SUR UNE SOURCE D'ÉNERGIE.
- 10 J'UTILISE TOUJOURS UN ÉQUIPEMENT DE **PROTECTION CONTRE LES CHUTES / DE PRÉVENTION DES CHUTES**, TEL QUE REQUIS.

ARRÊTER OBSERVER ÉVALUER GÉRER

UNE ÉVALUATION DES RISQUES DOIT ÊTRE EFFECTUÉE :

- ✓ Au début de chaque quart de travail
- ✓ Avant les tâches
- ✓ En cas de modification de la tâche à effectuer
- ✓ En cas de changement dans l'environnement de travail
- ✓ Lorsque de nouveaux membres intègrent l'équipe

COMMENT EFFECTUER UNE ÉVALUATION DES RISQUES

- 1 **Arrêtez** et réfléchissez avant d'agir !
- 2 **Observez** le lieu de travail et identifiez les dangers !
 - Dressez une liste des dangers que vous avez identifiés dans la zone
 - Considérez les différents protocoles de contrôle des risques fatals
- 3 **Évaluez** les effets des dangers sur les personnes, les biens et l'environnement !
 - Pour chaque danger que vous avez identifié, examinez ses causes et ses effets potentiels !
- 4 **Gérez** les risques au moyen de contrôles efficaces !
 - Identifiez le contrôle le plus approprié pour réduire le risque à un niveau acceptable !
 - Mettez en œuvre les contrôles pour assurer la gestion des dangers !

ÉLECTRICITÉ



LES RISQUES ÉLECTRIQUES LES PLUS COURANTS SUR NOTRE SITE



LIGNES ÉLECTRIQUES



ISOLATION ENDOMMAGÉE



MISE À LA TERRE INADÉQUATE



OUTILS ET ÉQUIPEMENTS ENDOMMAGÉS



PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES RISQUES FATALS ÉLECTRICITÉ

CONTRÔLES GÉNÉRAUX

- Respectez toujours les Règles Kuwa Salama.
- Effectuez toujours une évaluation des risques avant et pendant votre tâche.
- Si les conditions changent au cours d'une tâche, cessez le travail de façon sécuritaire et vérifiez à nouveau les dangers en présence.
- Stoppez tous travaux non sécuritaires et alertez votre superviseur et les membres de l'équipe.
- Assurez-vous de connaître les numéros de téléphone d'urgence.

PRINCIPALES CAUSES DES INCIDENTS LIÉS À L'ÉLECTRICITÉ

- Manquement à verrouiller et étiqueter les sources d'énergie, ou mal apposer un cadenas, avant de commencer les travaux.
- Les cadenas et étiquettes personnels ne sont pas utilisés pour indiquer que des travaux sont en cours sur l'équipement.
- Manquement à mettre les sources d'énergie hors tension et à effectuer un test d'énergie zéro conformément à la procédure opérationnelle standard (POS) prescrite.
- Pénétrer dans une installation électrique sans autorisation.
- Manquement à porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié.
- Utilisation d'outils inadéquats ou endommagés.

CONTRÔLES CRITIQUES

Ne pénétrez jamais dans un poste électrique et n'effectuez jamais une installation électrique sans autorisation.

Mettez les sources d'énergie hors tension et effectuez un test d'énergie zéro conformément à la procédure opérationnelle standard (POS) prescrite.

Si un équipement est isolé pendant plus d'un quart de travail, l'isolement doit être documenté et communiqué au personnel du prochain quart.

Assurez-vous que toutes les prises électriques sont numérotées et qu'elles ont fait l'objet d'un test de mise à la terre neutre.

Identifiez toujours toutes les sources électriques et effectuez un verrouillage et un étiquetage avant de commencer à travailler sur l'équipement.

CONTRÔLES CRITIQUES

Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité d'un point de danger avant de remettre le système sous tension.

Tous les panneaux et boîtiers électriques doivent être verrouillés pour empêcher tout accès non autorisé.

Portez l'équipement de protection individuelle (ÉPI) prescrit pour les travaux électriques.

Vérifiez toute présence d'une alimentation annulaire et assurez-vous que toutes les sources d'alimentation sont isolées et verrouillées.

Lors du changement de poste, le responsable de l'équipe entrante doit apposer son cadenas personnel avant que le responsable de l'équipe sortante n'enlève le sien.

Utilisez toujours votre cadenas et votre étiquette personnels pour indiquer que vous travaillez sur l'équipement. Ne prêtez jamais votre cadenas ou votre étiquette personnels à d'autres personnes.



Si un ou plusieurs contrôles critiques ne sont pas en place, ne sont pas conformes aux normes ou sont manquants, les travaux doivent être interrompus immédiatement !